Interne	e data				Beschrijving van de installatie
Offertenumme	r: [				
Opdrachtnumr	mer:				
Datum:		03-04-2020			
				Trigo	n XL op basis van een 0-10 vdc Setpoint
Install	ateur				
Naam:					
Straat, numme	er:				
Plaats:		•			
Klantnummer:	Γ				
Contactpersoo	on:				Hooracomponenten
Telefoon:					
Projec	<b>ct</b>				
Project:					
Straat, numme	er:				
Plaats:					
/erwarming	Getekend door:	PB	Tekening:		
and alileïstraat 27	Gecontroleerd:		Schema num	nmer:	ATAG elco
<sup>2</sup> E Lichtenvoorde	Datum:		Pagina <sup>.</sup>		1

Pagina:

#### Let op!

Het betreft hier een voorbeeld schema, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



Atag Verwarming Nederland B.V.Galileïstraat 27 7131 PE Lichtenvoorde	Getekend door:	PB	Tekening:				-
	Gecontroleerd:		Schema nummer:		ATAG	elco	
	Datum:		Pagina	2			

#### Installateurparameters LMS14 0-10vdc Setpoint



8

- 1 Drukknop, ESC
- 2 Draaiknop, Navigatie
- 3 Waarde overneem drukknop, OK
- 4 Handbedrijf

7

- 5 INFO-Drukknop
- 6 Schoorsteenveger functie
- 7 Bedrijfssoort instelling tapwater
- 8 Bedrijfssoort instelling verwarmingsgroep
- 9 Reset drukknop

Instelli	Instellingen parameter LMS14						
•	De 'OK' Drukknop kort indrukken						
	Met de 'draaiknop' naar "Installateur"draaien dan De 'OK' drukknop indrukken, dan met						
	Met de 'draaiknop naar "Configuratie" draaien en	de 'OK' drukk	nop indrukken				
Menu:	Configuratie			OK			
Nr.	Parameter standaardinstelling In te stellen waarde						
5710	Verwarmingsgroep 1	Aan	Uit				
5715	Verwarmingsgroep 2	Aan	Uit				
5950	Functie ingang H1	Gebruikers vrg VK	1 Gebruikers vrg VK1 10 V				
5951	Contact type H1	NO	NO				
5953	Spanningswaarde1 H1 Minimaal	2	2				
5954	Functiewaarde 1 H1 Minimaal	100	100				
5955	Spanningswaarde2 H1 Maximaal	10	10				
5956	Functiewaarde 2 H 1 maximaal	900	900				
6200	0 Voelers opslaan Nee Ja (springt na het opslaan op Nee)						
•	<ul> <li>Esc</li> <li>Door de 'ESC' drukknop 2x indrukken ga je terug naar het beginscherm</li> </ul>						

Atag Verwarming Nederland B.V.Galileïstraat 27 7131 PE Lichtenvoorde	Getekend door:	РВ	Tekening:			elco
	Gecontroleerd:		Schema nummer:		ATAG	
	Datum:		Pagina:	3		



## Håndleiding: Regelstop functie met in/uitgangtest uitlezen Lms



- 1 Drukknop, ESC
- 2 Draaiknop, Navigatie
- 3 Waarde overneem drukknop, OK
- 4 Handbedrijf

7

- 5 INFO-Drukknop
- 6 Schoorsteenveger functie
- 7 Bedrijfssoort instelling tapwater
- 8 Bedrijfssoort instelling verwarmingsgroep
- 9 Reset drukknop

Stap 1						
	• De 'OK' Drukknop kort indrukken					
	Met de 'draaiknop' naar "Installateur "draaien dan De 'OK' drukknop indrukken					
	Met de 'draaiknop naar "In-uitgangtest	1	De 'OK' drukkno	op indrukken		
Menu:	onderhoud en service				OK	
Nr.	Parameter		standaardinstelling	In stellen	V	
7143	Regelaarstopfunctie		Uit	Aan	V	
7145	Regelaarstop gewenste functie		Variabel	0 tot 100 % in te stellen	V	
• E	Op de 'ESC' knop drukken, Op de 'ESC' knop drukken, draaien, dan op	na	aar "diagnose opwek	ker" OK' knop drukken		
Menu:	In-/uitgangtest					
7700	Relaistest		geen	Met deze kun je testen		
7730	Buitentemperatuur B9		uitlezing =	℃		
7750	Tapwater temp B3 B38		uitlezing =	°C		
7760	Ketelwater temperatuur		uitlezing =	°C		
7820	Opnemertemperatuur BX1		uitlezing =	°C		
7821	Opnemertemperatuur BX2		uitlezing =	٦°		
7822	Opnemertemperatuur BX3		uitlezing =	°C		
7823	Opnemertemperatuur BX4		uitlezing =	٥°C		
7840	Spanningssignaal H1 (0 tot 10 volt)		uitlezing	Volt		
7865	Contacttoestand H5 vrijgave		uitlezing	Gesloten of open		
8390	Actuele fase nummer		uitlezing	STY		
	ESC					
۲	Door de 'ESC' drukknop 1x indrukken ga je terug naar venster diagnose opwekker					
•	<ul> <li>"Met de draaiknop naar "onderhoud en service, dan kan u een keuze maken om een andere belasting stand in te voeren.</li> </ul>					
•	Door de 'ESC' drukknop 2 x indrukken ga je terug naar het beginscherm					

## Handleiding: instelling en uitlezingen tijdens onderhoud van 0 tot 100%



- 1 Drukknop, ESC
- 2 Draaiknop, Navigatie
- 3 Waarde overneem drukknop, OK
- 4 Handbedrijf
- 5 INFO-Drukknop
- 6 Schoorsteenveger functie
- 7 Bedrijfssoort instelling tapwater
- 8 Bedrijfssoort instelling verwarmingsgroep
- 9 Reset drukknop

• 0K	De 'OK' Drukknop kort indrukken	INFO' Drukknop 4 Sec. lang verspringer naar eind gebruike	indrukken, het display r.		
Met de 'draaiknop' naar "Installateur "draaien da		dan 🕖 De 'OK' drukknop	n De 'OK' drukknop indrukken, dan met		
Met de 'draaiknop naar "diagnose opwekker De 'OK' drukknop indrukken		o indrukken			
Menu: D	Diagnose opwekker				
8310	Keteltemperatuur-meetwaarde (aanvoer)	uitlezing	C		
8311	Keteltemperatuur-gew.waarde	uitlezing	C		
8314	Retourtemperatuur-meetwaarde	uitlezing	C		
8316	Rookgastemperatuur-meetwaarde	uitlezing	C		
8323	Ventilatortoerental	uitlezing	Dmw/min		
8325	Actuele ventilatorbesturing	uitlezing	%		
8327	Waterdruk	uitlezing	bar		
8329	Ionisatiestroom	uitlezing u	A		
8331	Branderstarts Trap 1	uitlezing	Aantal		
8338	Bedrijfsuren verwarmingsbedrijf	uitlezing	1		
8339	Bedrijfsuren Tapwater	uitlezing	1		
8390	Actuele fase nummer	uitlezing	STY		
Esc     Door de 'ESC' drukknop 1x indrukken ga je terug naar venster diagnose opwekker					
	ESC				

Stap 1

Door de 'ESC' drukknop 2 x indrukken ga je terug naar het beginscherm



- 1 Drukknop, ESC
- 2 Draaiknop, Navigatie3 Waarde overneem drukknop, OK
- 4 Handbedrijf 5 INFO-Drukknop
- 6 Schoorsteenveger functie7 Bedrijfssoort instelling tapwater8 Bedrijfssoort instelling
- verwarmingsgroep
- 9 Reset drukknop

# Handleiding: Fout uitlezen Ims

Stap 1							
•	<ul> <li>De 'OK' Drukknop kort indrukken</li> <li>INFO' Drukknop 4 Sec. lang indrukken, het display verspringt naar eind gebruiker.</li> </ul>						
	Met de 'draaiknop' naar "Installateur "draaien dan De 'OK' drukknop indrukken						
Ô	Met de 'draaiknop naar " Fout						
Menu:	fout			OK			
Nr.	Parameter	standaardinstelling					
6700	Foutmelding	Alleen Uitlezing					
6705	SW diagnose code	Alleen Uitlezing					
6706	Branderautomaat stoorstand	Alleen Uitlezing					
6710	Reset alarmrelais	Alleen Uitlezing					
6740	Aanv temp 1 alarm	Alleen Uitlezing					
6741	Aanv temp 2 alarm	Alleen Uitlezing					
6742	Aanv temp 3 alarm	Alleen Uitlezing					
6743	Ketel temp alarm	Alleen Uitlezing					
6745	Alarm tapwaterlading	Alleen Uitlezing					
6800	Historie 1 (de laatste storing uit het verleden)	Alleen Uitlezing					
6805	Sw diagnose code (met sub code)	Alleen Uitlezing	((Sub code staat onder: 6805))				
6810	Historie 2 (de voor laatste storing uit het verleden)	Alleen Uitlezing					
6815	Sw diagnose code (met sub code)	Alleen Uitlezing	((Sub code staat onder: 6815))				
	enzvoort						
۲	ESC Door de 'ESC' drukknop 1x indrukken ga je terug naar venster diagnose opwekker						
•	"Met de draaiknop naar "onderhoud en service, dan kan u een keuze maken om een andere belasting stand in te voeren.						
•	ESC Door de 'ESC' drukknop 2 x indrukken ga je terug naar het beginscherm						